



BERLIN
BRANDENBURG TRESORE

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH
Ollenhauerstraße 50
13403 Berlin
Telefon: +49 (0)30 868001000
+49 (0)3375 5693532
E-Mail: info@tresore-berlin.net
Internet: www.tresore-berlin.net
www.tresorraum.de
www.waffenschrank.net
www.tresor.berlin

Bedienungsanleitung

Elektronisches Hochsicherheitsschloss

Motorschloss (ML-18-1-Ba) -Basic-



Serie Stellar ML-18-1
Universal / Grand und Grand Direct

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Hinweise.....	3
2.	Funktionsübersicht und Beschreibung.....	4
3.	Öffnen / Schließen (Benutzer)	6
3.1	Öffnen.....	6
3.2	Schließen	6
4.	Umstellen des Öffnungs-/ Benutzercodes (Benutzer)	7
5.	Öffnungsprotokoll abfragen.....	7
6.	Supercode Funktionen	8
6.1	Supercode ändern	8
6.2	Mit dem Supercode öffnen.....	9
6.3	Öffnungscod (Benutzer) mittels Supercode zurücksetzen.....	9
7.	Überprüfung Türanschlag / Verriegelungszustand Schloss / automatisches Verriegeln.....	10
8.	Stromversorgung.....	10
8.1	Batteriewechsel.....	10
8.2	Notbestromung bei innenliegender Batterie.....	11
8.2.1	Außenliegendes Batteriefach.....	11
9.	Neustart	11
10.	Signaltabelle	12
11.	Hilfe bei Problemen/Fehlbedienungen/Blockierung	12
12.	Technische Daten und Zertifizierung	13
	Kurzbedienungsanleitung Motorschloss „ML-18-1-Ba“ Seite 1 von 2	14
	Kurzbedienungsanleitung Motorschloss „ML-18-1-Ba“ Seite 2 von 2	15

1. Allgemeine Hinweise


- Bevor Sie Änderungen am Schloss vornehmen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Fehlbedienungen fallen nicht unter Garantieansprüche.
- Während der Codeeingabe achten Sie bitte darauf, dass der Code nicht durch andere Personen eingesehen werden kann und überzeugen Sie sich, dass keine Person hinter Ihnen steht.
- Das Schloss bestätigt jeden Tastendruck durch ein akustisches Signal. Abgeschlossene oder abgebrochene Vorgänge werden durch Aufleuchten der LED, kombiniert mit einem akustischen Signal angezeigt. (siehe Signalübersicht in dieser Bedienungsanleitung)
⚠ Beim kurzfristigen Betätigen der *-Taste im geschlossenen Schlosszustand wird kein Signal ausgegeben.
- ⚠ Eingabepausen von mehr als 10 Sekunden, zwischen 2 Tastendrücken, unterbrechen die laufende Eingabe
- ⚠ Bei Eingabefehlern während der Öffnungscodeneingabe kann der Öffnungsvorgang durch Drücken der Taste **C** abgebrochen werden. Sie können den Öffnungsvorgang neu beginnen.
- ⚠ Um den Programmiervorgang bei Eingabefehlern abzubrechen warten Sie 10 Sekunden (Timeout) mit dem nächsten Tastendruck. Nach dem Timeout von 10 sec. wird der Programmiervorgang abgebrochen und Sie können den Programmiervorgang neu beginnen. Ein Abbruch mit der **C** Taste ist auch möglich.
- Das Schloss verwaltet einen Benutzer und einen Supercode. Der Benutzercode ist 6-stellig und der Supercode ist 7-stellig.
- Wir empfehlen Ihnen, in regelmäßigen zeitlichen Abständen, den Tresor und die Bedieneinheit auf Spuren von Manipulation zu überprüfen. Sollten Sie mögliche Manipulationen feststellen, empfehlen wir Ihnen den Austausch des Schlosses und um Rücksprache mit Ihren Servicepartner.
- ⚠ Die nachfolgenden Codes sind werksseitig voreingestellt und müssen aus Sicherheitsgründen vor Inbetriebnahme des Schlosses geändert werden (ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz).

	Code (werksseitig eingestellt)	
Benutzer-/ Öffnungscod	1 2 3 4 5 6	Code immer 6 stellig
Supercode	1 1 1 1 1 1 1	Code immer 7 stellig













Bitte beachten Sie die Bemerkungen zur Funktion und Umgang mit dem Supercode in dieser Betriebsanleitung.

- ⚠ Bewahren Sie Ihren Code an einem sicheren Ort auf und verwenden Sie keine einfachen Codes wie z.B. 111111, keinen Geburtstag bzw. ähnliche persönliche Daten.
- ⚠ Vor Inbetriebnahme des Schlosses bitte immer den Öffnungscod und Supercode ändern, sonst ist das Schloss für jeden, mit dem voreingestellten werksmäßigen Code, zu öffnen.
- ⚠ Ist der SUPER-Code nicht mehr bekannt, kann der Schrank, nur noch mittels einer Notöffnung geöffnet werden. Ein „Auslesen“ des Benutzer - / Supercode ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich.
- Ist der Benutzercode nicht mehr bekannt kann das Schloss mit Hilfe des Supercodes geöffnet werden.





Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

- ⚠ Änderung der Schlosseinstellungen können nur bei geöffnetem Schloss durchgeführt werden. Um vorherige ungewollte Tastendrucke zu löschen empfehlen wir vor Beginn eines Programmiervorganges die  zu drücken.
- ⚠ Je nach Eingabe/Programmierstatus werden falsche/unvollständige Eingaben mit einer Fehlermeldung bzw. nach 10 sec. (Timeout) abgebrochen. Die Anzeige des Abbruches erfolgt durch das längere Leuchten der LED verbunden mit einem Signalton.
- Das Schloss wird motorisch ver- und entriegelt. Wenn der Motor in Bewegung ist, leuchtet die rote LED über dem Tastenfeld. Betätigen Sie niemals den Riegelwerksgriff während des Öffnungs-/ Schließvorgang des Motors. Dieses kann zu Schäden am Schloss führen. Zwischen Codeeingabe und Betätigung des Griffes sollten mind. 3 sec. liegen. Der Abschluss des Öffnungs-/Schließvorganges wird durch ein Signalton und das Aufleuchten der roten LED angezeigt. Bitte führen Sie die Öffnungs- und Schließvorgänge über den Türgriff in einem gleichmäßigen Zug aus. Ruckartige Bewegungen können zu Schäden am Schloss führen.
- Verwenden Sie nur Batterien gemäß den technischen Spezifikationen.

Symbole und ihre Bedeutung in der Bedienungsanleitung


	jeweilige Taste drücken		jeweilig angezeigte Taste x-Sekunden gedrückt halten
	Schlosston nach bzw. alle 3 Sekunden		LED leuchtet / blinkt - kurz LED leuchtet - lang
	kurzer Schlosston		langer Schlosston
	Schloss offen		Schloss verschlossen
	Vorgang abgeschlossen		Fehler
	Türgriff öffnen/schließen		Tür andrücken

Werden mehrere Symbole hintereinander aufgeführt bedeutet dieses folgendes (Beispiel):

-  = Stern-Taste 9 Sekunden gedrückt halten, danach ein Signalton mit LED-Anzeige
-  = nach 6 Sekunden hören Sie ein Tonsignal verbunden mit LED-Anzeige
- 3x  = Sie hören 3 mal einen kurzen Signalton verbunden mit LED-Anzeige
-  = alle 5 sec. ertönt ein Tonsignal verbunden mit LED-Anzeige

2. Funktionsübersicht und Beschreibung

Batterie einlegen / Schlossaktivierung / Anzeige Batterieunterspannung

Nach dem Einlegen/wechseln der Batterie ist das Schloss nach ca. 2 sec. betriebsbereit. Die Betriebsbereitschaft wird mit einem kurzen Ton und dem Aufleuchten der LED angezeigt. Nach längerer Ruhezeit des Schlosses drücken Sie bitte vor Inbetriebnahme die Taste  und warten Sie den Signalton verbunden mit dem Leuchten der LED ab.

Achtung: Eine Batterieunterspannung (ab 6,5 V) wird nach jeden Bedienvorgang angezeigt (mehrmaliges Tonsignal verbunden mit der roten LED). Die Batterie ist sofort zu wechseln.

Benutzer

Das Schloss kann einen Benutzer und einen Supercode verwalten.

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

Blockierung des Riegelschiebers

Die Blockierung des Riegelschiebers wird mit 2 langen Signaltönen, verbunden mit dem Leuchten der roten LED angezeigt. Die Beseitigung der Blockierung wird im Punkt Fehlerbeschreibung beschrieben.

Codeeingabe

Die Codeeingabe muss immer mit dem aktuell gültigen Code erfolgen. In den aufgeführten Beispielen wird der Vorgang für die Codeeingabe auf Basis des voreingestellten Werkscode beschrieben.

C-Taste

Die  Taste erfüllt nachfolgende Funktionen:

- Schließen eines geöffneten Schlosses und
- Abbruch einer Öffnungscodeneingabe bzw. Programmierung

Fehlerbeschreibung / Signaltabelle

Hier werden die einzelnen Schlosssignale erläutert und Hilfestellungen zur Fehlersuche bei Falschbedienungen gegeben.

Manipulationssperre

Nach Eingabe von vier ungültigen Öffnungscodes tritt eine Bediensperre von fünf Minuten (Manipulationssperre) in Kraft. Erfolgt nach Ablauf der Sperrzeit wiederum eine Falscheingabe, beginnt abermals die fünfminütige Sperrzeit. Ein Öffnen des Schlosses nach Ablauf der Sperrzeit ist nur durch eine Eingabe des gültigen Öffnungs- / Benutzercodes bzw. des Supercodes möglich. Die Manipulationssperre beträgt 5 min in welcher die rote LED alle 8 sec. aufleuchtet.

Nach Ablauf der Sperrzeit führt jede Falscheingabe wieder zu einer Sperrzeit von 5 min. Während der Sperrzeit, welche durch die Falscheingabe des Benutzercodes entstanden ist, kann das Schloss mit dem gültigen Supercode geöffnet werden. Erfolgt dieses, ist die noch verbleibende Sperrzeit aufgehoben.

Achtung: Eine Sperrzeit welche durch die Falscheingabe vom Supercode entstanden ist kann nicht aufgehoben werden.

Achtung: Eingaben während der Sperrzeit führen zu einer Verlängerung der jeweiligen Sperrzeit.

Der Ablauf der Sperrzeit wird durch einen 3maligen langen Ton verbunden mit dem Leuchten der roten LED angezeigt.

Neustart

Können Eingaben nicht wie gewohnt vorgenommen werden, kann das Betriebssystem des Schlosses neu gestartet werden. Die Schlosseinstellungen und die Codes bleiben erhalten.

Notbestromung

Sollte die Batteriespannung zu gering sein (< 6,5 Volt) und sich das Schloss nicht mehr öffnen lassen, kann das Schloss von außen mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu den Punkt „Notbestromung“ in dieser Betriebsanleitung.

Öffnungscod(Benutzer)

Der Öffnungscod für den Benutzer setzt sich aus einem 6stelligen Benutzercode zusammen.


Protokoll auslesen (Öffnungsprotokoll)

Es werden nur Öffnungsereignisse und Schlossblockaden ausgelesen. Der jeweilige dazugehörige Code wird aus sicherheitstechnischen Gründen nicht ausgelesen. Das Auslesen erfolgt standardmäßig akustisch über die Tastatur bzw. mittels einer optionale Auslesesoftware und Hardwareanpassung. Die optionale Auslesesoftware wird in Dokumentation „Auslesesoftware“ beschrieben.

Supercode

Der Supercode ist ein Notfallcode. Mit dem Supercode können Sie das Schloss öffnen und den Benutzer auf den Benutzercode 111111 zurücksetzen. Den Supercode bitte unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme ändern.

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

 Bitte benutzen Sie den Supercode standardmäßig nicht als Öffnungscode.

Tür / Schlossüberwachung













In diesem Modus wird der Schließzustand des Türkontaktes und der Schlosszustand (auf/zu) überprüft. Es stehen 3 Varianten zur Verfügung. Die Schlossfunktion 2 beinhaltet das automatische Verriegeln.

3. Öffnen / Schließen (Benutzer)


3.1 Öffnen


Die Codeeingabe muss immer mit dem aktuellen Benutzercode erfolgen. Im nachfolgenden Beispiel wird der Ablauf mit dem voreingestellten Werkscode beschrieben.


 (im geschlossenen Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
	  (nach jedem Tastendruck)	Gültigen Öffnungscode eingeben
Motorriegel öffnet		LED leuchtet während des Öffnungsvorgang
Abschluss des Öffnungsvorgang	   =  offen	  =  Fehler
Nach 3 sec.	 Türgriff drehen	Tür öffnen



Nach korrekter Codeeingabe und vollständigen Zurückfahren des Motorriegels kann die Tür über den Türgriff geöffnet werden. Während des zurückfahren des Motorriegels leuchtet die rote LED.

 Betätigen Sie den Griff erst wenn das Schloss vollständig geöffnet ist (LED blinkt 2x). Zwischen Codeeingabe und Betätigung des Griffes sollten mind. 3 sec. liegen.

 Um Schlossbeschädigungen zu vermeiden drehen Sie den Türgriff bitte gleichmäßig und nicht ruckartig.

 Nach einer falschen Codeeingabe kann der Vorgang noch dreimal wiederholt werden. Nach viermaliger Falscheingabe tritt eine Sperrzeit von 5 Minuten in Kraft (Manipulationssperre). Während der Manipulationssperre leuchtet die LED alle 8 Sekunden. Bitte vermeiden Sie während der Manipulationssperre das Drücken einer Taste. Dieses führt zu einer Verlängerung der Sperrzeit. Das Ende der Sperrzeit wird durch einen 3 maligen langen Ton verbunden mit dem Leuchten der roten LED angezeigt.

3.2 Schließen

Vor dem „Schließen“ des Schlosses stellen Sie bitte sicher, dass die Tür fest anliegt und sich der Türgriff vollständig in Schließposition (Riegelbolzen sind vollständig ausgefahren) befindet. Um das Schloss zu Verschließen drücken Sie die Taste . Nach dem Drücken der  Taste fährt der Schlossriegel in die Schließposition.

 (im geöffnetem Schlosszustand)

Taste / Beispiel	Signal	Beschreibung
Tür andrücken		Tür muss fest am Korpus anliegen
Türgriff/Riegelwerk vollständig verschließen		Riegelbolzen sind komplett ausgefahren
	  	Motorriegel schließt

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

Signal zum Ende des Schließvorganges



verschlossen



Motorriegel blockiert¹

¹ Bei einer Blockierungsanzeige beachten Sie bitte Punkt 2 und 11 dieser Bedienungsanleitung.

⚠ Um Fehlbedienungen zu vermeiden darf der Riegelwerksgriff nach dem Drücken der Taste **C** für mind. 3 sec. nicht betätigt werden.

⚠ **Nach jedem Schließvorgang überzeugen Sie sich bitte, dass der Tresor auch wirklich verschlossen ist.** Bei Fehlbedienungen, z.B. Tür wurde nicht richtig angelegt, ist ein verschließen des Schlosses im Standardmodus auch möglich. Eine Überwachung des ordnungsgemäßen Türverschlusses erfolgt nur mit der Aktivierung der Option „Überprüfung Türanschlag/Verriegelungszustand Schloss“ und dem optionalem Türanschlagskontakt.

⚠ Sollte des Schloss nicht verschlossen sein wiederholen Sie den Schließvorgang.

4. Umstellen des Öffnungs-/ Benutzercodes (Benutzer)

Die Codeeingabe muss immer mit dem aktuellen Code erfolgen. Im nachfolgenden Beispiel wird der Ablauf mit dem voreingestellten Werkscode, bei geöffnetem Schloss, beschrieben.

🔓 (im geöffnetem Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	3sec	Programmierung startet
1 2 3 4 5 6	(nach jedem Tastendruck)	Öffnungscode eingeben
? ? ? ? ? ?	(nach jedem Tastendruck)	Neuen Öffnungscode eingeben
? ? ? ? ? ?	(nach jedem Tastendruck)	Neuen Öffnungscode wiederholen
*	geändert	= Fehler

⚠ Nach dem Ertönen eines langen Signaltones wurde der Öffnungscode wegen einer Falscheingabe nicht geändert. Der alte Code ist noch aktiv. Der Vorgang muss wiederholt werden. Der Signalton erfolgt in Verbindung mit einer LED-Anzeige.

⚠ Nach erfolgreicher Codeänderung muss der neue Öffnungscode durch mehrfaches Öffnen und Schließen, bei geöffneter Tür, getestet werden. Eine erfolgreiche Codeumstellung wird durch zwei kurze Signaltöne in Verbindung mit dem Leuchten der roten LED signalisiert.

⚠ Aus Sicherheitsgründen sollte der eingestellte Öffnungscode nicht notiert werden. Sollten Sie dieses doch tun, verwahren Sie dieses an einem sicheren Ort. Nicht im Wertbehältnis bzw. in der Nähe des Wertbehältnisses.




















⚠ Wird der Vorgang während der Programmierung für länger als 10 Sekunden (Timeout) unterbrochen, wird der Programmiervorgang abgebrochen (es ertönt ein langer Signalton mit roter LED). Der alte Code ist noch aktiv. Bitte beginnen Sie den Programmiervorgang neu.

5. Öffnungsprotokoll abfragen











Das Schloss speichert die letzten 32 Ereignisse. Das Protokoll kann vom Benutzer abgefragt werden. Die Ausgabe erfolgt durch eine unterschiedliche Anzahl von akustischen / optischen Signalen gemäß der nachstehenden Tabelle. Das jüngste Ereignis wird als erstes Ereignis ausgegeben.

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

 (im geöffnetem Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	  3sec      	Programmierung starten
1 2 3 4 5 6	  (nach jedem Tastendruck)	Öffnungscode eingeben
4	 	Modusauswahl
*	    Öffnungsprotokoll starten   =  Fehler	

Akustische Signaltabelle/ Erläuterung

Signal	Ereignis
1x  	Öffnung mit Benutzercode
2x  	Öffnung mit Supercode
3x  	Blockade Schlossriegel
1x  	Trennt die einzelnen Ereignisse
2x  	Ende Öffnungsprotokoll


Achtung: Das Öffnungsprotokoll kann nicht unterbrochen werden. Während der Ausgabe des Öffnungsprotokoll sind keine Eingaben möglich.























6. Supercode Funktionen


Der Supercode ist werkseitig auf **1111111** (7x1) eingestellt. Mit dem Supercode kann das Schloss geöffnet und den Benutzercode zurücksetzen. Bitte ändern Sie den Code vor Inbetriebnahme Ihres Schlosses.


6.1 Supercode ändern

Mit dem Öffnungscode/Benutzercode kann der Supercode geändert werden. Der Supercode ist immer 7 stellig.

 (im geöffnetem Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	  3sec      	Programmierung starten
1 2 3 4 5 6	  (nach jedem Tastendruck)	Aktuellen Öffnungscode eingeben
? ? ? ? ? ? ?	  (nach jedem Tastendruck)	Neuen Supercode eingeben
? ? ? ? ? ? ?	  (nach jedem Tastendruck)	Neuen Supercode wiederholen
*	    =  geändert   =  Fehler	

 Der Supercode ist kein regulärer Öffnungs-/Benutzercode und nur für den Notfall gedacht. Die Werkseinstellung muss aus Sicherheitsgründen vor der ersten Benutzung geändert werden.

 Bei Ertönen eines langen akustischen/optischen Signal wurde der Supercode wegen einer Falscheingabe nicht geändert. Der bisherige Code ist noch aktiv. Der Vorgang muss wiederholt werden. Der Signalton erfolgt in Verbindung mit einer LED-Anzeige.

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)
















⚠ Nach erfolgreicher Supercodeänderung muss der neue Supercode durch mehrfaches Öffnen und Schließen bei geöffneter Tür getestet werden.

⚠ Aus Sicherheitsgründen sollte der eingestellte Supercode nicht notiert werden. Sollten Sie dieses doch tun, verwahren Sie diesen an einem sicheren Ort, nicht im Wertbehältnis bzw. in der Nähe des Wertbehältnisses.

6.2 Mit dem Supercode öffnen

Bei Verlust des Öffnungs- / Benutzercode bzw. bei einer aktiver Sperrzeit welche durch den Benutzer verursacht wurde kann das Schloss mit dem Supercode geöffnet werden.

🔒 (im geschlossenen Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 9sec	9sec      	Öffnungsvorgang startet
1 1 1 1 1 1 1	  (nach jedem Tastendruck)	aktuellen Supercode eingeben
Motorriegel öffnet		LED leuchtet währen des Öffnungsvorgang
Abschluss Öffnungsvorgang	  =  offen	 =  Fehler
Nach 3 sec.	 Türgriff drehen	Tür öffnen

Nach korrekter Codeeingabe und vollständigen zurückfahren des Motorriegels kann die Tür über den Türgriff geöffnet werden. Während des zurückfahren des Motorriegels leuchtet die rote LED.

⚠ Betätigen Sie den Griff frühestens nach 3 sec. nach der Codeeingabe.


































⚠ Um Schlossbeschädigungen zu vermeiden, drehen Sie den Türgriff bitte gleichmäßig und nicht ruckartig.

⚠ Nach einer falschen Codeeingabe kann der Vorgang noch dreimal wiederholt werden. Nach dreimaliger Falscheingabe tritt eine Sperrzeit von 5 Minuten in Kraft (Manipulationssperre). Während der Manipulationssperre leuchtet die LED alle 8 Sekunden auf. Während der Manipulationssperre ist das Drücken der Tastatur zu vermeiden. Dieses führt zur Verlängerung der Sperrzeit


6.3 Öffnungscode (Benutzer) mittels Supercode zurücksetzen

Bei Verlust des Öffnungscode (Benutzer) kann der Benutzercode mit dem Supercode zurückgesetzt werden.

🔓 (im geöffneten Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 12sec	3sec       6sec       3sec      	Programmierung starten
0	 	
1 1 1 1 1 1 1	  (nach jedem Tastendruck)	Aktueller Supercode
0	 	
1 1 1 1 1 1 1	  (nach jedem Tastendruck)	Aktueller Supercode
*	    =  geändert	 =  Fehler

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)


 Nach erfolgreichem Zurücksetzen wird der Benutzer-/Öffnungscod auf **111111** geändert. Aus sicherheitstechnischen Gründen ändern Sie diesen Öffnungscod vor einer weiteren Schlossbenutzung.





















7. Überprüfung Türanschlag / Verriegelungszustand Schloss / automatisches Verriegeln


Standardmäßig ist das Schloss mit der Schlossfunktion ohne Türüberwachung (Schlossfunktion 0) programmiert. Um die Schlossfunktion 1 „Schlossfunktion mit Türüberwachung, ohne automatisches Verriegeln“ bzw. die Schlossfunktion 2 „Schlossfunktion mit Türüberwachung und automatischen verriegeln“ zu aktivieren muss ein optionaler Türmagnet montiert werden. Bitte sehen Sie hierzu in die Montageanweisung vom Schloss.


Die nachfolgenden Funktionen können programmiert werden.

Funktion	Beschreibung
0	Schlossfunktion ohne Türüberwachung
1	Schlossfunktion mit Türüberwachung (ohne automatisches Verriegeln)
2	Schlossfunktion mit Türüberwachung und automatischen Verriegeln

 (im geöffneten Schlosszustand)

Taste	Signal	Beschreibung
* 3sec	  3sec    	Programmierung starten
1 2 3 4 5 6	  (nach jedem Tastendruck)	Aktueller Benutzercode
9	 	Modusauswahl
? (0 - 2)	 	Funktion eingeben (Tabelle)
*	    =  geändert	  =  Fehler

 Die Aktivierung / Deaktivierung der einzelnen Funktionen kann nur durch den Benutzer durchgeführt werden. Der hier dargestellte Benutzercode ist der voreingestellte Werkscode. Bitte verwenden Sie den aktuell gültigen Code.

 Wird während des Schließvorganges festgestellt, dass der Türkontakt bzw. das Schloss nicht richtig verschlossen ist erfolgt eine Fehlermeldung. Die Meldung erfolgt nach ca. 3 Sekunden über einen Signalton verbunden mit dem Leuchten der roten LED im Abstand von je 1-ner Sekunde. Eine Meldung bedeutet Tür liegt nicht an / Schloss verriegelt bzw. Tür verschlossen / Schloss nicht verriegelt. Zur Behebung der Fehlerursache kann die Signalanzeige kann durch drücken der **C** Taste für 5 sec. unterbrochen werden. Innerhalb dieser 5 sec. kann das Schloss mittels Codeeingabe geöffnet werden. Erfolgt dieses nicht wird die Fehleranzeige fortgesetzt.

Achtung: Die Anzeige erlischt erst nach dem richtigen Verschließen der Tresortür und bzw. des Schlosses und verringert die Lebensdauer der Batterie.

Achtung: Wurde die Funktion „Schlossfunktion mit Tür Überwachung“ aktiviert und kein Türkontakt montiert erfolgt bei geschlossenem Schloss immer eine Fehlermeldung.

8. Stromversorgung

8.1 Batteriewechsel

Die Stromversorgung erfolgt durch eine 9V-Blockbatterie (**Achtung**, nur Alkaline oder Lithium Batterien verwenden). Je nach Tastatur ist das Batteriefach im Safe bzw. in der Tastatur. Befindet sich die Batterie im Safe so ist das Batteriefach je nach Schranktype in der Türleibung oder direkt an der Türinnenseite sichtbar eingebaut. Ein

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

Batteriewechsel wird spätestens dann nötig, wenn nach dem Auffahren des Schlosses bzw. nach einem Bedienvorgang am Schloss für ca. 3 sec. mehrfache kurze Signaltöne mit dem Aufleuchten der LED zu hören/sehen sind. Der Batteriewechsel hat baldmöglichst zu erfolgen (die Betriebssicherheit ist nach ca. zehn weiteren Betätigungen nicht mehr gewährleistet). Eine Verringerung der Batterieleistung können Sie auch an einer Verringerung der Signalstärke (Ton/Helligkeit LED) erkennen. Bitte achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polung.

8.2 Notbestromung bei innenliegender Batterie

8.2.1 Innenliegendes Batteriefach

Bei zu geringen Batteriezustand und verschlossenem Tresor gehen Sie wie folgt vor.

1. Lösen Sie das Tastenfeld aus der Halterung, indem Sie mit einem flachen, nicht scharfen Schraubenzieher am Rand des Tastenfeldes zwischen der 4 und 7 sowie 6 und 9 die Tastatur vorsichtig heraushebeln.



2. Ziehen Sie die Tastatur mit beiden Kabeln ca. 5 cm heraus und heben Sie die Tastatur an.
3. Rasten Sie die neue 9V Batterie auf der Rückseite in die beiden Pole (groß auf klein, klein auf groß). Stützen Sie dabei mit dem Finger auf der Vorderseite der Tastatur, zwischen 0 und 9, die Tastatur ab.
4. Gehen Sie nun gemäß Bedienungsanleitung, Punkt Öffnen vor und öffnen Sie den Tresor.
5. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Innenseite, lösen Sie die neue Batterie vorsichtig von der Tastaturrückseite und tauschen Sie die leere dagegen aus.
6. Schieben Sie die Tastaturkabel vorsichtig in die Tür zurück und rasten Sie die Tastatur wieder in der Halterung ein.

⚠ Durch das seitliche Herauslösen der Tastatur aus der Halterung können Spuren auf der Halterung entstehen, dies ist gewollt und soll Sie vor illegaler Manipulation am Schloss durch unbefugte Dritte schützen. Bei Bedarf können Sie eine neue Halterung beim Hersteller anfordern.

8.2.1 Außenliegendes Batteriefach

Eine Notbestromung ist wie oben beschrieben möglich, aber nicht notwendig. Bitte wechseln Sie in diesem Fall die Batterie.

9. Neustart

Um Funktionsstörungen zu beheben kann ein Neustart des Schlosses hilfreich sein. Halten Sie hierfür die „0“ Taste für 30 Sekunden gedrückt und lassen Sie diese dann los. Mit dem ertönen des 2 maligen Tonsignal verbunden mit der LED wird der Neustart eingeleitet. Nach weiteren 5-10 Sekunden erfolgt ein einzelnes Blinksignal zusammen mit einem Piepton, der Neustart ist jetzt abgeschlossen.

Taste	Signal	Beschreibung
0 30sec*	30 sec	Neustart eingeleitet
🕒 10 sec*		Neustart abgeschlossen

*Richtwert

Durch den Neustart des Schlosses werden keine Codes verändert oder andere Einstellungen gelöscht.


10. Signaltabelle

Funktion	kurz	lang	LED - rot	Ton
Allgemeine Funktionen der Eingabe				
Betätigen von Ziffern, C und *-Taste	1 mal		x	x
Abschluss einer richtigen Programmiereingabe	2 mal		x	x
Abschluss einer falschen Programmiereingabe		1 mal	x	x
Richtige Öffnungscodееingabe (1 x LED und 1 x Ton/LED)	1 mal		x	x
Falsche Öffnungscodееingabe		1 mal	x	x
Beginn der Programmierung (nach 3 , 6 , 9 bzw. 12 sec. Haltezeit)	3 mal		x	x
Beginn Supercode-Eingabe (nach 9 sec. Haltezeit)	3 mal		x	x
Funktionen der Systemüberwachung allg.				
Batterie eingelegt		1 mal	x	x
Batterie fast leer (nach jedem Öffnungs- bzw. Bedienvorgang, 8 mal in ca. 3 sec.)	8 mal	1 mal	x	x
Öffnungs- / Programmiervorgang unvollständig / nicht abgeschlossen	1 mal		x	x
Schloss geschlossen Abschluss Öffnungs-/Schließvorgang)	1 mal		x	x
Motor mechanisch blockiert		2 mal	x	x
Beginn automatisches Verschließen			x	x
Schlossriegel fährt auf/zu (LED leuchte während des Verfahrens)			x	
Funktionen der Manipulationssperre				
Start der Manipulationssperre	1 mal	1 mal	x	x
Manipulationssperre läuft (alle 8 Sekunden für 5 Minuten)	1 mal		x	
Ende der Manipulationssperre	3 mal		x	x
Funktionen der Öffnungsprotokoll-Ausgabe				
Ereignis ausgeben	n+1 mal		x	x
Trennzeichen zwischen 2 Ereignissen		1 mal	x	x
Ende der Ereignisinformation		2 mal	x	x
Funktion aktivierte Türanschlagsüberwachung				
Tür liegt nicht an / Schloss verriegelt (unbegrenzt, jede Sekunde))	n+1mal		x	x
Schloss nicht verriegelt / Tür verschlossen (unbegrenzt, jede Sekunde)	n+1mal		x	x
Neustart				
Beginn Neustart	2x		x	x
Abschluss Neustart	1x		x	x

11. Hilfe bei Problemen/Fehlbedienungen/Blockierung

Sollte es bei der Bedienung Ihres Motorschlusses zu Fehlbedienungen kommen, z.B. Ihr Schloss nimmt keinen Code an, Schloss öffnet trotz richtiger Codeeingabe nicht, Schloss lässt sich nicht umprogrammieren, Sie nehmen Ton-LED-Signale wahr und können diese nicht zuordnen bzw. ähnlichen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bedienungsanleitung Motorschloss Stellar ML-18-1 (Basic)

- Prüfen Sie, ob Ihr Schloss auf beliebige Tastendrucke reagiert. Sollten die Tastendrucke nicht mit dem Leuchten der roten LED und einem Ton quittiert werden bzw. dieser sehr leise/schwach sein versuchen Sie die Öffnung mit einer Notbestromung. Der Ladezustand der Batterie könnte zu gering sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Code bzw. Programmierdaten eingeben haben.
- ⚠ Achtung, geben Sie immer den aktuellen Code ein. Die aufgeführten Codes in dieser Bedienungsanleitung sind die werkseitig eingestellten Code.
- Sie hören kurz aufeinanderfolgende Töne/LED-Signale
 - Prüfen Sie anhand der Signaltabelle ob sich Ihr Schloss in der Manipulationssperre bzw. Türüberwachung befindet. Wenn „Ja“ gehen Sie entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung vor.
 - Sollten Sie die Türüberwachung ohne Anschluss eines Türkontaktes aktiviert haben deaktivieren Sie diese Funktion.
- Der Schlossriegel verriegelt nicht komplett
 - Beseitigen Sie die Ursachen einer Blockierung des Schlossriegels. Eine Blockierung des Schlossriegels wird durch ein zweimaligen langen Signalton verbunden mit dem Leuchten der roten LED angezeigt. Hören Sie dieses Signal beheben Sie die Ursachen der Blockierungen (Schlossriegel muss frei Laufen, Riegelwerk muss frei und leichtgängig sein, usw.) Nach dem Anzeigen einer Blockierung stehen Ihnen nachfolgende Schlossfunktionen zur Verfügung:
 - Öffnen des Schlosses mittels Super- / Benutzercode und
 - Schließen des Schlosses durch Drücken der  Taste

⚠ Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen bei Problemen/Fragen Rücksprache mit Ihrem Fachhändler zu nehmen. Dieser wird Ihnen sehr gerne behilflich sein.

12. Technische Daten und Zertifizierung

Das Schloss ist für den Innenbereich ausgelegt

Temperatur 10°C – 40°C

Relative Luftfeuchte 30% - 85%

Ruhestrom < 0,1mA

Batterieversorgung: 9V nominal (min 6,5 Volt)

Batterietyp: 9V Block Type Alkali-Mangan oder Lithium, mind. 500 mAh Nennladung

Lebensdauer der Batterie im normalen Betrieb ca. 2 Jahre

Schlossklasse II (B), Anerkennungsnummer M 120308

Geprüft auf Basis der VdS 2344, VdS 2396 und EN 1300



Kurzbedienungsanleitung Motorschloss „ML-18-1-Ba“ Seite 1 von 2

a) Öffnen mit Benutzercode*

Taste	Signal	Beschreibung
	(nach jedem Tastendruck)	Aktuellen Öffnungs-/Benutzercode eingeben
Motorriegel öffnet	LED leuchtet während des Öffnungsvorganges
Signal zum Ende des Öffnungsvorganges	= offen	= falsch
Nach 3 sec.	Türgriff drehen	Tür öffnen

* Beispiele auf Basis des voreingestellten Werkscode

b) Schließen

Taste / Beispiel	Signal	Beschreibung
Tür andrücken		Tür muss fest am Korpus anliegen
Türgriff/Riegelwerk vollständig verschließen		Türgriff um 90° drehen
	Motorriegel fährt zu
Signal zum Ende des Schließvorganges	= verschlossen	= Motorriegel blockiert












c) Codeumstellung Benutzer*

Tasten / Beschreibung	Signal
* aktuelle Öffnungscode	 max.3sec
3sek aktuelle Öffnungscode	2 x
neuer Öffnungscode neuer Öffnungscode Sterntaste drücken	1 x


• Codeumstellung nur bei geöffnetem Schloss möglich / Beispiel auf Basis des voreingestellten Werkscode


Kurzbedienungsanleitung Motorschloss „ML-18-1-Ba“ Seite 2 von 2


d) Öffnen - Supercode*

Taste	Signal	Beschreibung
* 9sec	9sec 	Supercodeöffnung startet
1 1 1 1 1 1 1 1	  (nach jedem Tastendruck)	aktuellen Supercode eingeben
Motorriegel öffnet		LED leuchtet während des Öffnungsvorganges
Signal zum Ende des Öffnungsvorganges	  =  offen	  =  Fehler
Nach 3 sec.	 Türgriff drehen	Tür öffnen

*Beispiele auf Basis des voreingestellten Werkscode

 Vor Inbetriebnahme bitte unbedingt alle Werkscode ändern.

 Betätigen Sie den Griff erst, wenn das Schloss vollständig geöffnet ist (LED blinkt 2x). Zwischen Codeeingabe und Betätigung des Griffes sollten min. 3 sec. liegen.

 Nach einer falschen Codeeingabe kann der Vorgang noch dreimal wiederholt werden. Nach viermaliger Falscheingabe tritt eine Sperrzeit von 5 Minuten in Kraft (Manipulationssperre). Während der Manipulationssperre hören Sie alle 8 sec. einen kurzen Ton bei aufleuchtender LED. Während der Manipulationssperre ist das Drücken der Tastatur zu vermeiden. Dieses führt zur Verlängerung der Sperrzeit



BERLIN
BRANDENBURG TRESORE

Kundendienst

Berlin-Brandenburg Tresore GmbH

Luckenwalder Straße 27

15711 Königs Wusterhausen

Telefon: +49 (0)30 868001000

+49 (0)3375 5693532

E-Mail: info@tresore-berlin.net

Internet: www.tresore-berlin.net

www.tresorraum.de

Shops: www.waffenschrank.net

www.tresor.berlin